

Rückenschmerzen ade...



Bedienungsanleitung

Handpumpe mit Manometer
zur Druckregulierung des
ERGOFITair Luft-Schlafsystems

Eine anschauliche Video-Anleitung zur Druckregulierung finden Sie auf:

<http://www.ERGOFIT-Schlafsysteme.de/Luftkammern.html>





ERGOFITair
SCHLAF DICH GESUND

Hinweis:

Beim Verändern des Drucks in den Luftkammern machen oft schon 2 Millibar einen erheblichen Unterschied im Schlafgefühl aus. Falls Sie also den Druck verändern möchten (**grundsätzlich in unbelastetem Zustand!**), sollten Sie immer in 2 Millibar-Schritten Luft ablassen bzw. aufpumpen und dann erst einmal ein paar Tage probeliegen.

Vorgehensweise:

1. Stellen Sie sicher, dass das Ventil des Schlafsystem-Anschlussventils geöffnet ist. Dazu drücken Sie oben auf den Metallknopf des Ventils.



2. Stellen Sie sicher, dass das Schlafsystem unbelastet ist und stecken Sie den Anschluss der Pumpe mit einem leichten Klicken in das Ventil.



3. Lesen Sie am Manometer den aktuellen Luftdruck ab. Sollte er vom Optimalwert abweichen, können Sie wie folgt den Druck ändern:



Zur Druckerhöhung drücken Sie auf den Druckballen der Handpumpe. Beobachten Sie den Anstieg auf dem Manometer und stellen Sie das Pumpen ein, sobald der gewünschte Druck erreicht ist.

Zur Druckverringering drehen Sie das Rädchen am Druckballen auf. Beobachten Sie den Druckabfall und drehen Sie das Rädchen wieder zu, sobald der gewünschte Druck erreicht ist.

ACHTUNG: Nach Veränderung des Luftdruckes sollten Sie ca. 2 Minuten warten, so dass sich die Luft zunächst in der Luftkammer gleichmäßig verteilen kann.

4. Zum Ablösen der Pumpe vom Ventil drücken Sie auf den Metallknopf (wie unter Punkt 1).
5. Prüfen Sie abschließend nochmals den Luftdruck in beiden Luftkammern. Die Drücke sollten gleich sein, andernfalls sollten Sie Punkt 3 wiederholen.
6. **Erst nach dem endgültigen Ablösen der Pumpe darf das Bett wieder belastet werden. Ansonsten kann ein Defekt am Manometer auftreten, der jedoch keinen Garantieschaden darstellt.**